



# 1200-PO

大容量真空镀膜机



高输出离子源 (选配)



增大的冷凝管



智能可移动挡板



界面友好的人机交互软件

## 特性 + 优点

### 灵活

- 超值的工艺适用于: 通过物理气相沉积 (PVD) 对塑料、玻璃材质和红外光学进行多种薄膜加工
- 底部加热可选择高温(达300°C)或中温 (达150°C)
- 标准双晶振头遮板, 或选配十二晶振分度器
- 带离子源和热阻源的高材料容量的电子枪, 或选配高输出离子源

### 高效

- 新冷凝管, 表面面积增大15%, 可加快泵组抽真空速度, 从而增加产量
- 智能的、可移动的隔离系统优化了泵速和防止表面污染
- 绿色环保: 减少高达25%的能源消耗



### 可靠

- 大容量镀膜加工, 始终如一的高质量效果
- 简化的电子束枪减少50%零部件, 增加可靠性
- 坚固的真空腔体与焊接管, 提高腔体内热稳定性, 使耐疲劳性和耐腐蚀性达到最佳

### 易用

- 与Satisloh的生产执行系统MES-360完全兼容
- 智能、界面友好的人机交互软件, 使用触摸屏快速简单地进行工艺设定和调整
- 新的便携式除气系统可共享给多台1200-PO镀膜机使用

## 选配 + 配件

- 双轴行星系统
- 伞具或分离式(6片)伞架
- 超声波清洗系统
- 镀膜工艺和耗材

## 技术信息

产能	直径70毫米的镜片可达209镜片
基材	塑料、玻璃和红外光学
尺寸 (宽 x 深 x 高)	2171 x 3145 x 2440 毫米 85.5 x 123.8 x 96 英寸
重量	3637千克 / 8018磅

所有技术信息如有更改, 恕不另行通知。请向satisloh核实细节。

## 联系方式

**Satisloh AG**  
Neuhofstrasse 12  
CH- 6340 Baar  
Switzerland  
电话: +41 (0) 41766 16 16  
Fax: +41 (0) 41766 16 10  
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

**北美**  
**欧洲**  
**亚洲**  
**中南美洲**

**销售**  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: info.usa@satisloh.com  
电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7711  
电邮: info.asia@satisloh.com  
电话: +55 (11) 2930 8600  
电邮: info.latam@satisloh.com

**服务**  
+1 262 255 6001  
precision@satisloh.com  
+39 02 33 55 66 77  
service.it@satisloh.com  
+852 27 56 7654  
service.asia@satisloh.com  
+55 (11) 2930 8600 (pt)  
+57 300 798 3374 (es)  
precision@satisloh.com

# satisloh®