



简便、轻巧及快速的  
镜片生产

轻巧数据车房

**satisloh**<sup>®</sup>

# 轻巧数据车房 OBM™

采用前弯已镀膜和预先以 Nucleo无合金上盘的毛胚，节省了在车房上盘的工序。

总加工时间 少于30分钟  
(CR 39 <1.5)

可达至每小时20片

Satisloh 的轻巧数据车房是进入生产后弯渐进镜的理想起点。它们同时非常适合独立快速生产线。从成形，加硬及减反镀膜至磨边，每一步程序都被高素质的仪器所覆盖。减少加工步骤- 特别是OBM，以快速的加工时间，占地小及经济的投资来优化生产。

经济的投资  
不论用常规合金生产的自由面镜片或用 Nucleo 科技进行的无合金盘上技术生产 (OBM), Satisloh轻巧数据车房是一个可付担的全套数据镜片生产投资。成形及镀膜机都可容易地转变生产此两种镜片。

1a. 前弯已镀膜和预先以 Nucleo无合金上盘的毛胚



OBM™

1b. 上盘机-PRA/Blocker-2000: 带棱镜合金上盘和前弯已镀膜反膜的毛胚



傳統式的

2. VFT-compact-pro:  
数据成形包括半隐形雕刻  
标记



3. Toro-FLEX抛光系统:  
软性工具抛光



人手操作合金下盘



### 短的加工時間

采用Satisloh认可供货商供应的前弯已镀膜反膜毛胚，只需很少的加工步骤和机器。此加工优化，把在后弯进行高素质渐进成形、镀膜和磨边加工的时间减到最短。

### 占地小

全套车房需要很小的空间，20-25 平方米 (215-270 平方呎)。它是一套无与伦比节省地方的设备。

\*在车房內也可以自行在镀膜机或SP-200小批量反减镀膜机內，进行前弯镀膜生产（需要另加超声波清洁配合使用）

## 轻巧数据车房 傳統式的

用前弯已镀膜反膜的毛胚

总加工时间少于1.5 小时  
(CR 39 <2.5)

可达至每小时20片

4. Magna-Spin: 以溶剂型UV-  
加硬液作高素质后弯加硬镀膜







5. SP-200: 高素质后弯反减  
及防水镀膜

Nucleo-Deblocker-M: 水喷射  
控制镜片下盘

3B, 4Ti, Dimension, 7E: 磨边  
前上盘，高弯度扫描，桌面式  
磨边



# 技术参数

机器	产量	配置可选	尺寸 (阔x深x高)	重量	
	<b>Layoutblocker-PRA</b>	可达至每小时100片	<ul style="list-style-type: none"> <li>镜头系统</li> <li>各种上盘环</li> </ul>	1050 x 950 x 1000 厘米 27.5 x 31.5 x 39 英吋	100 千克 221 英磅
	<b>Blocker-2000</b>	可达至每小时100片	<ul style="list-style-type: none"> <li>冷却盆</li> <li>耗材</li> </ul>	500 x 400 x 400 厘米 20 x 16 x 16 英吋	40 千克 88 英磅
	<b>VFT-compact-pro</b>	可达至每小时40片 (环面)	<ul style="list-style-type: none"> <li>自由面软件</li> <li>远程诊断</li> </ul>	1000 x 1070 x 1500 厘米 40 x 42 x 60 英吋	1500 千克 3311 英磅
		可达至每小时30片 (自由面)	<ul style="list-style-type: none"> <li>冷却及废料管理系统</li> <li>工具及耗材</li> </ul>		
	<b>Toro-FLEX</b>	可达至每小时50片	<ul style="list-style-type: none"> <li>抛光桶</li> <li>工具及耗材</li> </ul>	695 x 1344 x 1843 厘米 27 x 53 x 73 英吋	300 千克 661 英磅
	<b>Magna-Spin</b>	可达至每小时90片	<ul style="list-style-type: none"> <li>耗材</li> <li>三种加硬液溶器</li> <li>条形码扫描器</li> </ul>	956 x 1100 x 1800 厘米 38 x 43 x 71 英吋	400 千克 882 英磅
	<b>SP-200</b>	可达至每小时20片	<ul style="list-style-type: none"> <li>普通防水膜“擦拭即成”工艺</li> <li>超防水膜“擦拭即成”工艺</li> <li>自动网络报告系统</li> <li>连接到Satisloh车房服务器的接口</li> <li>耗材</li> </ul>	1090 x 1078 x 1800 厘米 43 x 42 x 71 英吋	395 千克 871 英磅
	<b>Nucleo-Deblocker-M</b>	可达至每小时100片	• (不适用)	724 x 707 x 713 厘米 28.5 x 27.8 x 28 英吋	110/90 千克 240/200 英磅 (有水/无水)

## 联系方式

### Satisloh AG

Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
瑞士

电话: +41 (0) 41766 16 16  
传真: +41 (0) 41766 16 10  
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美

电话: +1 262 255 6001  
电邮: info.usa@satisloh.com

欧洲

电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com

亚洲

电话: +852 27 56 7711  
电邮: info.asia@satisloh.com

### 服务

电话: +1 262 255 6001  
电邮: service.usa@satisloh.com

电话: +49 (0) 6441 912 222  
电邮: service.de@satisloh.com

电话: +852 2756 7654  
电邮: service.asia@satisloh.com

# satisloh®

