



1200-PO

大容量真空镀膜机



智能可移动挡板



增大的冷凝管



新型便携式除气系统



界面友好的人机交互软件

特性 + 优点

灵活

- 超值的工艺适用于: 通过物理气相沉积 (PVD) 对塑料、玻璃材质和红外光学进行多种薄膜加工
- 底部加热可选择高温(达300° C)或中温 (达150° C)
- 标准双晶振头遮板, 或六晶振分度器 (选配)
- 带离子源和热阻源的单个或2个电子枪

高效

- 新冷凝管, 表面面积增大15%, 可加快泵组抽真空速度, 从而增加产量
- 智能的、可移动的隔离系统优化了泵速和防止表面污染
- 绿色环保: 减少高达25%的能源消耗



可靠

- 大容量镀膜加工, 始终如一的高质量效果
- 简化的电子束枪减少50%零部件, 增加可靠性
- 坚固的真空腔体与焊接管, 提高腔体内热稳定性, 使耐疲劳性和耐腐蚀性达到最佳

易用

- 与Satisloh的生产执行系统MES-360完全兼容
- 智能、界面友好的人机交互软件, 使用触摸屏快速简单地进行工艺设定和调整
- 新的便携式除气系统可共享给多台1200-PO镀膜机使用

选配

- 无镜托环伞具或分离式 (6个伞架) 伞具
- 翻转双面处理工艺
- 公自转系统选项, 视要求而定
- 超声波清洗系统
- 防水和防油膜层
- 耗材

技术信息

尺寸 (宽 x 深 x 高) 2171 x 3145 x 2440 毫米
(86 x 124 x 96 英寸)

镜片材质 塑料、玻璃和红外光学

产能 (无镜托环伞具) 直径70毫米时, 高达209片镜片

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Switzerland
Phone: +41 (0) 41766 16 16
Fax: +41 (0) 41766 16 10
Mail: info@satisloh.com
www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
中南美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: precision@satislohusa.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7654
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 (24) 2233 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
+1 800 866 5640
precision@satislohusa.com
+49 (0) 6441 912 555
service.de@satisloh.com
+852 27 56 5058
service.asia@satisloh.com
+55 (24) 2233 8686
servicio.latam@satisloh.com

satisloh®