



E-TICKET 电子工单

适用于所有RX车房的无纸化工单系统



数字化形式的可视工单信息



使用现有条码扫描器无缝操作



手动模式可以应用于任何车房区域，如仓库、镀膜车间或物流部门。

E-TICKET 电子工单系统

这是一种无纸化工单解决方案，以可自动更新的数字化、重复利用、动态的形式，保留着可视化工单的优点。跨区域自动无缝集成，包括手动工作站。该系统的组成部分有：一个显示布局编辑和数据管理的软件平台，一个数据传输基础设施，以及节能电子油墨显示标签。

特性 + 优点

可读性

- 坚固、一致、清晰的工单信息和条码扫描，避免了打印工单的麻烦。
- 电子标签显示特定的每个部门的相关信息，提高效率。

实时数据

- 即时查看实时工单状态，使主管和工人能够监控生产进度，并及时有效地做出决定。
- 来自LMS、机器、控制设备或操作员的即时数据更新。

减少废弃物，节约成本

- 通过无纸化和重复使用电子标签，显著降低了车房废弃物的产生和成本，促进环境可持续性，提高运营成本效益。

快速识别工单*

- 轻松标记特定的工单（工单查找、热门工单识别），减少延迟和错误。
- 在镀膜加工中设定LED光色帮助整理工单和批次

无缝操作

- 支持几乎所有的标准条码扫描器，简化操作
- 轻松连接LMS、ERP和MES-360等系统

* 仅适用于采用电池供电的电子标签



技术规格

Satisloh的电子工单系统支持两种电子标签：

	电池供电款	无电池款
数据传输	Wi-Fi接入点	NFC天线
覆盖范围	可达30米	毫米
电池寿命	可达5年	-
LED	7种颜色	-

所有技术数据，如遇更改，恕不另行通知。请与Satisloh核实细节。

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com
www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
中、南美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
+852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
+1 262 255 6001
电邮: service.usa@satisloh.com
+39 02 33 55 66 77
电邮: service.it@satisloh.com
+852 27 56 7654
电邮: service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
电邮: service.latam@satisloh.com

satisloh®