



ART-DEBLOCKER-M

手动下盘, 用于ART上盘后的镜片



高压水射流镜片下盘



快速分离镜片和ART盘片

ART-DEBLOCKER-M

手动版紧凑型ART镜片下盘技术。ART-Deblocker-M采用高压水射流分离镜片、盘片和粘合剂。它是适用于中低容量车房生产的完美解决方案。

特性 + 优点

- 采用与自动版ART-Deblocker-2一样的水射流技术,快速分离镜片及盘片。
- 简单的机械调节以适用于不同弯度的盘片。
- 容易操作和保养。
- 密闭式水循环设计,减少用水量。

技术信息

产能	高达100镜片/小时
加工范围	平光可达+15 dpt基弧 棱镜可达 5° 渐进镜片,多焦镜片,单光镜片
镜片材质	所有有机材料
尺寸 (宽x深x高)	768 x 735 x 1539 毫米 30 x 29 x 61 英寸
重量	225 千克 / 496 磅



所有技术数据如有更改,恕不另行通知。请与Satisloh核实细节。

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com
www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
中、南美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 11 2930 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
电话: +1 262 255 6001
电邮: service.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 222
电邮: service.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7654
电邮: service.asia@satisloh.com
电话: +55 11 2930 8600 (pt)
电邮: +57 300 798 3374 (es)
电邮: service.latam@satisloh.com

satisloh®