



VFT-MACRO-E

让数字成型变得容易



大的R6 PCD刀具,用于预切割和开槽



自动校准刀具

VFT-MACRO-E

这是一款基于VFT-macro的经济型手动装卸镜片成型机。它拥有成熟的VFT技术,能满足高质量数码镜片生产的所有要求,并提供卓越的价值。它是数码成型领域入门级的完美机型。

特性+优点

- VFT快速刀具使镜片达到最好的表面精度及光滑度,缩短”从切割到抛光”的加工时间。
- 没有研磨主轴;使用大的R6 PCD刀片进行预切割和开槽。
- 始终如一的生产质量和产量,内置稳定的工作腔。
- 产能达25片镜片/小时,是适用于小型车房的完美机型。
- 绿色环保模式:机器不加工时,空气轴承自动停止。
- 完全兼容Satisloh的生产执行系统MES -360。

选配

- 机械雕刻。
- 全格式软件。
- 半自动化机器校准,确保准确且可重复的加工效果。
- 远程诊断。
- 可升级至完整版VFT-macro。

技术规格

产能	高达25片镜片/小时
加工范围	凹面:可达-14.5 dpt
材质	所有有机材质
尺寸(宽x深x高)	1100 x 1200 x 1500 毫米 43 x 47 x 59 英寸
重量	<800千克 / 1,764磅



所有技术数据如有更改,恕不另行通知。请与Satisloh核实详细信息。

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美

电话: +1 262 255 6001

电邮: info.usa@satisloh.com

欧洲

电话: +49 (0) 6441 912 0

电邮: info.de@satisloh.com

亚洲

电话: +852 27 56 7711

电邮: info.asia@satisloh.com

中、南美洲

电话: +55 11 2930 8600

电邮: info.latam@satisloh.com

服务

+1 262 255 6001

service.usa@satisloh.com

+49 (0) 6441 912 222

service.de@satisloh.com

+852 27 56 7654

service.asia@satisloh.com

+55 11 2930 8600 (pt)

+57 300 798 3374 (es)

service.latam@satisloh.com

satisloh®