



# VFT-MACRO

---

紧凑的手动版镜片成型机



精磨



手动研磨工艺



单独的刀片进行镜片雕刻

## VFT-MACRO

这款紧凑的手动版成型机,可满足高质量数码镜片生产的所有要求,并重新定义生产成本效率的标准。VFT-macro的多元化适合任何车房的需要:对于小批量生产的车房,它可以作为主要设备;对于全自动生产的车房,它可以作为备用设备。这款成型机集占地小、轻巧、产能高及可靠的特性于一身。

## 特性+优点

- 可靠、快速和精准的系统,容易安装。
- 均匀对称的桶形工作腔,避免了由于高温膨胀所需的校准-几乎不需要在运行中进行调整。
- 全面的研磨及倒角:仅需一把多齿刀就可以在镜片上作割边、倒角和镜片后弯研磨处理。
- VFT快速刀具使镜片有最好的表面精度及光滑度,缩短”从切割到抛光”的加工时间。
- 自动校准的刀轴和刀具,无需人手调校中心点的工序。结合倾斜轴的设计,确保准确及重复的效果,避免损坏及生产损失。
- 完全兼容Satisloh的生产执行系统MES -360。

## 选配

- 机械雕刻
- 可升级全格式软件。

## 技术规格

产能	达50个镜片/小时
加工范围	凹面:研磨 -14.5 dpt
镜片材质	所有有机材质
尺寸(宽x深x高)	1100 x 1200 x 1500 毫米 43 x 47 x 59 英寸
重量	<800千克 / 1,764磅



所有技术数据如有更改,恕不另行通知。请与Satisloh核实详细信息。

## 联系方式

Satisloh AG  
Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
瑞士  
电话: +41 (0) 41766 16 16  
电邮: info@satisloh.com  
www.satisloh.com

北美  
欧洲  
亚洲  
中、南美洲

销售  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: info.usa@satisloh.com  
电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7711  
电邮: info.asia@satisloh.com  
电话: +55 11 2930 8600  
电邮: info.latam@satisloh.com

服务  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: service.usa@satisloh.com  
电话: +49 (0) 6441 912 222  
电邮: service.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7654  
电邮: service.asia@satisloh.com  
电话: +55 11 2930 8600 (pt)  
电邮: +57 300 798 3374 (es)  
电邮: service.latam@satisloh.com

satisloh®