



TORO-FLEX

双抛光轴柔性抛光机



抛光头存放区有寿命和选择指示



扫描枪带有符合人体工学的支撑架



控制系统容易操作



镜片清洗台带喷水枪和压缩气枪

TORO-FLEX

手动版抛光机, 设计为可同时抛光两个镜片。这项技术大大降低了生产成本, 减少了抛光头和材料的处理与储存。此外, 柔性抛光头使整个加工过程具有多用性和自动化性。Toro-FLEX抛光机可以加工所有几何形状以及所有有机材质的镜片。

特性 + 优点

- 坚固的双镜片抛光机, 容易操作。
- 抛光凹面、球面、复曲面, 自由曲面镜片, 以及所有有机材料。
- 切线抛光技术确保抛光时间短, 并优化了镜片质量。
- 寿命持久的柔性抛光头可确保高精度和具有吸引力的成本效益。
- 七种不同类型的抛光头涵盖了整个Rx镜片加工范围。
- 镜片清洗台、喷水枪和气枪可避免抛光液干在镜片上。
- 集成的抛光头存储区带有LED灯, 可显示磨损和选择, 确保选择正确和工艺稳定性。
- 这款机型是Satisloh VFT-macro成型机的完美搭档。

技术规格

产能	可达50镜片/小时
加工范围	基弧凹面: 0-14 dpt. 散光: 0-6 dpt. 镜片直径: 48-85毫米
镜片材质	所有有机材料
尺寸(宽x深x高)	695 x 1344 x 1843 mm 27 x 53 x 73 in.
Peso 重量	327千克/ 720磅



所有技术数据如有更改, 恕不另行通知。请向Satisloh核实。

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com
www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
中、南美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 (11) 2930 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
电话: +1 262 255 6001
电邮: service.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 222
电邮: service.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7654
电邮: service.asia@satisloh.com
电话: +55 (11) 2930 8600
电邮: service.latam@satisloh.com

satisloh®