



TORO-FLEX

DOPPELSPINDEL-POLIERSYSTEM MIT
FLEXIBLEN WERKZEUGEN



Werkzeugablage mit Anzeigen für Werkzeugauswahl und Auswahl



Strichcode-Scanner mit ergonomischer Unterstützung



Einfach zu bedienendes Panel



Bereich zum Waschen der Gläser mit Wassersprüher und Druckluft

TORO-FLEX

Ein manuell betriebener Gläserpolierer, der zwei Gläser gleichzeitig polieren kann. Diese Technologie reduziert die Produktionskosten erheblich, da Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Handhabung und Lagerung von Werkzeugen und Materialien entfallen. Zusätzlich bringen flexible Polierwerkzeuge Vielseitigkeit und Automatisierung in den Prozess. Der Toro-FLEX Gläserpolierer kann Oberflächen aller Geometrien und Gläser aus allen organischen Materialien bearbeiten.

LEISTUNGSMERKMALE + VORTEILE

- Robuste manuelle Doppelpoliermaschine, ausgelegt auf einfachen Betrieb.
- Möglichkeit zum Polieren konkaver, sphärischer, torischer und Freiform-Glasoberflächen sowie aller organischen Materialien.
- Tangentiale Kinematik beim Polierprozess für kurze Bearbeitungszeiten und optimierte Glasqualität.
- Langlebige flexible Polierwerkzeuge für hohe Präzision und günstige Kosten pro Glas.
- Sieben Arten flexibler Werkzeuge für das gesamte Arbeitsspektrum der Rezeptglasproduktion.
- Glaswaschbecken, Wassersprüher und Druckluftpistole zum Verhindern des Antrocknens von Poliermittelresten.
- Integrierte Werkzeugablage mit LED-Leuchten, die Verschleiß und Auswahl anzeigen, sodass eine geeignete Wahl für hohe Prozessstabilität getroffen werden kann.
- Perfekte Ergänzung zu den VFT-macro Generatoren von Satisloh.

TECHNISCHE DATEN

Produktivität:	Bis zu 50 Linsen / Stunde
Arbeitsbereich:	Basiskurve Konkav : 0-14 dpt. Zylinder: 0-6 dpt. Linsendurchmesser: 48-85 mm
Linsenmaterial:	Alle organischen Materialien
Abmessungen (BxTxH):	695 x 1344 x 1843 mm 27 x 53 x 73 Zoll
Gewicht:	327 kg/ 720 lb



Alle technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Prüfen Sie die Details mit Satisloh.

KONTAKT

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Schweiz
Telefon: +41 (0) 41766 16 16
Fax: +41 (0) 41766 16 10
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Nord Amerika
Europa
Asien
Zentral & Sud Amerika

Vertrieb
Telefon: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Telefon: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Telefon: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Telefon: +55 (11) 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Service
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 11 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®